УСТРОЙСТВА СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ С ФУНКЦИЯМИ КОНТРОЛЛЕРА ТЕЛЕМЕТРИИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ



Установка исполнительной системы Enlogic

Используя программу WinSCP (или любую другую аналогичного назначения) произведите подключение к контроллеру по SSH (протокол передачи SCP). При подключении используйте login **root**, пароль необходимо уточнять.

Скопируйте в папку /tmp/ файл с установочным пакетом Enlogic - **enlogic-nartis-221128.deb** и введите команду:

dpkg -i enlogic-nartis-221128.deb

Формат команды: dpkg -i <имя пакета>.deb

После установки Enlogic запустится автоматически. Установка исполнительной системы завершена.

Регистрация исполнительной системы Enlogic

Проверьте наличие регистрации ИС и, при её отсутствии, зарегистрируйте ИС.

Организации партнёры могут иметь доступ к серверу лицензирования. Процесс регистрации расписан в инструкции «Методика активации EnLogic в УСПД».

Обновление исполнительной системы Enlogic

Проверьте наличие обновлений и, при необходимости, проведите обновление ИС. Процесс расписан в инструкции «Обновление ИС Enlogic».

Конфигурирование

Конфигурирование производится в программной платформе EnLogic IDE. Проверьте наличие актуального дистрибутива на caйте entels.ru.

Далее приведён пример добавления в конфигурацию дискретных интерфейсов типа «сухой контакт», встроенных в УСПД.

Добавляем новый контроллер:

🗐 Контроллеры - EnLogic									
Фа	йл	Правка Утилиты Помощь							
		👌 🔲 🗶 🗈 💼 📴 🛣	🕨 - 🥃 🚱 📄						
S	Q	🏂 🌢 🗉 🗙 🔳 🛛 🈫 🏞 🕢	0 🔮 🗱						
	11	None-target							
		WKLOGIC							
		Коллектор МЭК 60870-5-104							
+ (КП МЭК 60870-5-104							
		Теконик Р0б							
		TKM410							
		УСПД іМХ6							
		УСПД Меркурий 250							
		УСПД NARTIS							
		··· ··· //2							

Клик правой кнопкой мыши для добавления протокола



Клик правой кнопкой мыши для добавления модуля УСО



🚆 добавить/удалить каналы дуля МЭК-адреса Каналов: 0 ование Подключений ач.значение Пост... Шиф... Ед.и... -2 🚦 Добавление/удаление канало \times **.** Имя Описание 🗆 🔽 🛐 <u>D</u> ₽ Ввод1 Ввод2 Ввод3 Ввод4 🖸 🖸 🗗 Ввод5 🖸 🗋 D6 Ввод6 ОК Отмена

Ставим галочки напротив необходимых сигналов, нажимаем ОК. Результат:

🗉 🧳 NARTIS						
🗆 👶 Задачи пользователя						
🕀 🌍 Задача 1						
🗇 🔁 Каналы ввода/вывода						
🖻 🍡 NARTIS-IO 1						
🗗 🛐 DI 1						
🖻 🥝 Ввода						
│ <u> </u>						
D2						
L D3						
L D4						
L D5						

Полученную конфигурацию загружаем к УСПД:

🗐 Контроллеры - EnLogic										
Файл Правка	Утилиты	Помощь								
🖹 📂 🔳	× 🗈			ا 🖻 🌀	÷					

Конфигурация загружается по второму уровню доступа с паролем entek.

УСПД перезапустится и будет обрабатывать конфигурацию.

Кликаем на кнопку «Добавить/удалить каналы»: