Прием данных по протоколу МЭК 61850-8-1

В данной статье описывается использование функций клиента МЭК 61850-8-1 MMS в составе SCADA-системы, а также в контроллерах с исполнительной системой ENLOGIC.

Постановка задачи: осуществить прием данных по протоколу МЭК 61850-8-1 от оборудования, поддерживающего данный протокол обмена. В качестве источника данных в настоящей статье используется прибор ЭНИП-2, с настройкой коммуникации в стандарте МЭК 61850-8-1 по умолчанию (заводская).

Внимание: для чтения данной статьи требуется понимание базовых принципов протокола МЭК 61850-8-1.

Для начала, для более глубоко понимания, проведем некоторые исследования, для чего воспользуемся триальной версией программы IEDScout. Также можно использовать бесплатную программу IEDExplorer – она также умеет подключаться к приборам по протоколу МЭК 61850-8-1, вычитывать дерево узлов и объектов, и также использовать готовый файл CID для эмуляции работы прибора.

IEDs IN MMXU1 Measurement Name Description IP address: 192.168.0.14 SCL path: D\&ENTEK Projects\61850 3HI/IT-2\E D\&ENTEK Projects\61850 3HI/IT-2\E D\STATUS	Value
IP address: 192168.0.14 Name Description SCL path: D\XINTEK Projects\61850 3HI/IT-2\E Nome Dehaviour	Value
IP address: 192168.0.14 IP address: 192168.0.14 SCL path: D\/ENTEK Projects\61850 3HI/IT-2\E IP of the second	
IP address: 192.168.0.14 SCL path: D\ENTEK Projects\61850 3HI/IT-2\E ► D Beh Behaviour ► D TotW Total real power in a three-phase circuit	
SCL path: D\ENTEK Projects\61850 3HI/IT-2\E	
GOOSE FOR Total reactive power in a three-phase circuit	
Reports TotVA Total apparent power in a three-phase circuit	
LD_CTRL LD_CTRL Average power factor for a three-phase circuit (per unit)	
IN LLN0 IN LLN0 FOO Hz Frequency	
R urcbMX01 PPV Phase to phase voltages	
Re brcbST01	
Setting Groups	
Hiles A Construction of the second se	
A DA cVal [MX] Deadbanded complex value	
DA mag [MX] Deadbanded value	
DS LLN0.MainST FIDA g [MX] Quality of the attribute(s) representing the value of the data	
A Data Model	ue of the
A LD CTRL DA db ICFI Deadband	1000
LN LLNO FOO phsB (ACT, ACD) Trip or start event of phase B / (WYE) Value of phase B	
LN CILO1 FOO phsC (ACT. ACD) Trip or start event of phase C / (WYE) Value of phase C	
LN CILO2	
LN CILO3	
IN CILO4	
IN CSWI2 PASE to Pase to arrow factor	
LN CSWIA FIGURE Health State of the logical poder Pelated HW and SW	
LN GGO1 DO NamPlt Name plate	Energoseptice
IN LPHD1	
LN MMTR1	
LN MMXU1	
LN MSQI1	
LN XCBR1	
LN XSWII	
LN XSWIZ	
LN XSWB3	

Прочитаем дерево узлов и объектов МЭК 61850-8-1 из прибора ЭНИП-2 с помощью программы IEDScout, и сохраним его в файл:

На сайте производителя прибора ЭНИП-2 также можно скачать готовый CID-файл enip2.cid. Мы возьмем этот файл, чтобы средствами программы IEDScout

запустить симулятор прибора ЭНИП-2 по протоколу МЭК 61850-8-1 – симулятор позволит нам более детально изучить формирование и передачу значений по этому протоколу.

	ENIP2 • Data Model • BAY	CTRL • MMX	UI	
lEDs	MMXU1 Measurem	nent		
ENIP2	Name		Description	Value
	▶ DO Mod		Mode	on
IP address: All IPs of this computer	🕨 应 Beh		Behaviour	on
Port: 102 SCI path: D:\ENTEK Projects\61850 ЭНИП-2\e	▶ 🔀 Health		State of the logical node related HW and SW	Ok
	▶ DO NamPit		Name plate	
► GOOSE	▶ DO TotW		Total real power in a three-phase circuit	0
A Reports	▶ 🔽 TotVAr		Total reactive power in a three-phase circuit	0
	▶ 🔯 TotVA		Total apparent power in a three-phase circuit	0
	▶ 🔯 TotPF		Average power factor for a three-phase circuit (per unit)	0
R urchMX01	▶ 👥 Hz		Frequency	0
Setting Groups	PPV		Phase to phase voltages	0, 0, 0
▲ DataSets	▶ DO PhV		Phase to ground voltages	0, 0, 0
🖌 🛄 BAYCTRL	4 🔽 A		Phase currents (IL1, IL2, IL3)	0, 0, 0
DS LLN0.MainMX	🖌 D phsA		(ACT, ACD) Trip or start event of phase A / (WYE) Value of phase A	0
DS LLN0.MainST	⊿ DA cVal	[MX]	Deadbanded complex value	0
▲ Data Model	🖌 🗖 mag	[MX]	Deadbanded value	0
LD BAYCTRL	DA f	[MX]	Floating point value	0
LN LLNO	▶ DA g	[MX]	Quality of the attribute(s) representing the value of the data	good
	▶ DA t	[MX]	Timestamp of the last change in one of the attribute(s) representing the valu	26.07.2019 11:40:19.131
	DA db	[CF]	Deadband	1000
	D phsB		(ACT, ACD) Trip or start event of phase B / (WYE) Value of phase B	0
	▶ 🔯 phsC		(ACT. ACD) Trip or start event of phase C / (WYE) Value of phase C	0
LN GGIO1	▶ DO net		Net current	0
LN MMTR1	▶ 00 W		Phase active power (P)	0.0.0
LN MMXU1	▶ DO VAr		Phase reactive power (O)	0.0.0
LN MSQI1	▶ DO VA		Phase apparent power (S)	0.0.0
LN XCBR1	► DO PF		Phase to ground power factor	0.0.0
LN XSWI1				
LN XSWI2				

Симуляция ЭНИП-2 в IEDScout:

Функции клиента МЭК 61850-8-1 реализуются в составе исполнительной системы ENLOGIC. На момент написания данной статьи они были предусмотрены в составе следующих реализаций:

- Исполнительная система для платформы Windows
- Исполнительная система для платформы Linux x86 (Ubuntu и т.п.)
- Исполнительная система для контроллера ЭНТЕК E2R2(G) (Linux ARM)

В статье мы рассмотрим использование клиента в исполнительной система для платформы Windows, для остальных вариантов процедура полностью аналогична.

Исполнительная система ENLOGIC для платформы Windows представляет собой виртуальный контроллер (SoftLogic-контроллер), располагается в каталоге Bin\EnLogicPLC установленной SCADA-системы, и представлена двумя версиями исполняемых файлов:

• EmulatorForPLClib.exe – визуальное приложение-эмулятор контроллера, удобное для целей тестирования и отладки проектов SCADA, не подходит для использования в промышленной эксплуатации.

• EnLogicSvcForPLClib.exe – не визуальное приложение, устанавливаемое как служба Windows, используется для промышленной эксплуатации SoftLogic-контроллера ENLOGIC, требует лицензирования.

Мы будем использовать визуальное приложение-эмулятор, запускаем его:

EnLogic emulator	- 🗆 ×
12:04:11.596	WIN32_EMUL_main -= (C) ENERGY SUPPLY, 2004-2019, www.smart-grid.ru =-
12:04:11.597	WIN32_EMUL_main -= EnLogic runtime started =-
12:04:11.598	WIN32_EMUL_main -= Win-32 PLC lib version =-
12:04:11.598	WIN32_EMUL_main Build date: Jul 25 2019
12:04:11.599	WIN32_EMUL_main aligned,
12:04:11.599	WIN32_EMUL_main little-endian version
12:04:11.600	WIN32_EMUL_main License info: MaxChannels = 65535
12:04:11.600	WIN32_EMUL_main License info: Iec104Master = yes
12:04:11.600	WIN32_EMUL_main License info: Iecó1850Master = yes
12:04:11.600	WIN32_EMUL_main License info: Dnp3Master = yes
12:04:11.601	WIN32_EMUL_main Enable IEC61850 support, LibIEC61850 version = 1.3.3
12:04:11.601	WIN32_EMUL_main Starting
12:04:13.603	LoadAndPrepare LoadAndPrepare:
12:04:13.606	EventLogInit access is not allowed
12:04:13.623	LoadAndPrepare Init EventLogok!
12:04:13.630	LoadAndPrepare Free memory pool = 2097151 Kb
12:04:13.634	LoadAndPrepare Error while reading passwords
12:04:13.635	LoadAndPrepare Loading configuration
12:04:13.636	LoadFileConfig Load configuration from file: config.bin
12:04:13.637	LoadFileConfig Error open config.bin ! (No such file or directory)
12:04:13.638	LoadAndPrepare LoadConfig() error!
12:04:13.639	LoadAndPrepare Loading default configuration
12:04:13.640	LoadAndPrepare Configuration loaded successfully
12:04:13.641	LoadAndPrepare Free memory pool = 2097151 Kb
12:04:13.645	LoadAndPrepare InitUDPTask() ok
12:04:13.645	LoadAndPrepare Load complete
12:04:13.647	WIN32 EMUL main Starting
12:04:13.657	RunAlīTasks Start or restart
12:04:13.658	RunAllTasks Start communication task UDP (port 30292)
12:04:13.659	RunAllTasks Start communication task TCP (port 30292)
12:04:13.660	RunAllTasks Start SERIAL MODBUS TASK #1
12:04:13.660	RunAllTasks All tasks prepared
12:04:13.661	RunAllTasks Free memory pool = 2097151 Kb
12:04:13.661	RunAllTasks Watch dog disabled

При первом запуске в эмуляторе нет загруженной конфигурации, лог загрузки короткий.

Последующие промежуточные шаги стандартны при формировании конфигурации ENLOGIC:

- 1. Создаем новый проект SCADA, или открываем существующий.
- 2. Запускаем модуль среду разработки ENLOGIC IDE модуль Контроллеры.
- 3. Добавляем новый узел ENLOGIC контроллер типа None-target, задаем у него IP-адрес 127.0.0.1 и порт связи 30292.
- 4. В контроллер в Каналы ввода-вывода добавляем протокол **МЭК 61850-8-1 клиент** из группы Универсальные.
- 5. В протокол **МЭК 61850-8-1 клиент** добавляем из группы Универсальные модуль УСО **Ячейка КРУ**.
- 6. В модуле Ячейка КРУ добавляем нужные нам каналы (теги), которые мы хотим получить от прибора ЭНИП-2.

- 7. Для модуля Ячейка КРУ задаем параметры связи с источником данных по протоколу МЭК 61850-8-1.
- 8. Для тегов модуля Ячейка КРУ формируем корректные MMS-адреса переменных.
- 9. Загружаем полученную конфигурацию в виртуальный контроллер.

Рассмотрим созданную конфигурацию.

Настройки контроллера:

Контроллеры - EnLogic Файл Правка Утилиты Помощь	
🖻 📩 🔳 🔉 🗈 💼 🗄 🚍 🔹 🕨 - 🦉] 🎨 🕥 🗸 🔯 📄 🔚 🖬 Поиск контроллера
Ø ● ● ⊪ X ¥ 8 ₽ ₽ ₩	Связь с контроллером Контроллер
 Контроллер Задачи пользователя Каналы ввода/вывода МЭК 61850-8-1 клиент ЭНИП-2 Переменные Архивы 	Осщие настроики контроллера Имя Контроллер Тип None-target Системный адрес 1 Идентификатор {81D8F882-78D8-4D86-9E90-C8CA8D7765A4} Серийный номер
	Настройка связи ТСР/IР Протокол • UDP ОТСР IP-адрес 127.0.0.1 Порт 30292 ТСР/IР Тайм-аут, сек 5 •

Настройки протокола МЭК 61850-8-1 клиент:

🛑 Контроллеры - EnLogic Файл Правка Утилиты Помощь	
🖻 📂 🔳 🔉 🗈 💼 🗦 🚍 🔹 🕨 🗸 🎯 関	🎍 💿 🗸 🔅 📔 🔳 Поиск контроллера
🥝 🌒 🕸 🕱 🖥 🕫 🏠 🏞	Универсальный объект
🗆 🦪 Контроллер	Общие настройки
👶 Задачи пользователя	Имя объекта МЭК 61850-8-1 клиент Комментарий
🖂 🚍 Каналы ввода/вывода	NE1 K queur M3K 61850-8-1 (MMS): potowroe of erts: 1
🖻 🙀 МЭК 61850-8-1 клиент	TET. KIMENT MOK UTUSU-U-T (MMOJ), NUTUMKUB UUBEKTA. T
🖽 🚺 ЭНИП-2	Свойства объекта
🐥 Переменные	Смещение времени от UTC, мин 180
🔁 Архивы	
T T MARTIN A DESIGNATION AND A	

Настройки связи модуля и дерево созданных тегов:

Контроллеры - EnLogic Файл Правка Утилиты Помощь									- [×
🖹 🖄 🖩 🗶 🗅 🖍 🗦 🛣 • 🕨 • 🥃 🗞	🕥 • 🛞 🛛	Поиск контроллера								
4 0 0 D X X 0 12 19 18	Универсальный с	бъект								
🗆 🦪 Контроллер	Общие настрой	ки								
👶 Задачи пользователя	Имя объекта ЭНИ	1П-2 К	омментарий							1
🗆 🚍 Каналы ввода/вывода	Nt1 Kourpogger	телеметрики пла анейки К	PU 6/10/20 xB: no	TOMKOP OF PATA	18					-
🗆 💘 МЭК 61850-8-1 клиент	Carettering of an			Torintop oo point a.						
в В Энип-2	Своиства объект	ra - NNC	107.0.0.1							^
CBR35	TCP geer copper	a mmo	102							-
₩ In	IED Name	Ja mmo	ENIDODAVCTDL /							
N IC	Liberers enness		10000							
Vua Ua	Benort 1		LUND\$BB\$brobST01							
<u>∼</u> ub	options		LLNU\$DD\$UCU3101 debastrus gebastrus seattlum false time@tame_false detaset=false reason@ede=false gistrus							
<u> </u>	dataset		I I NO\$MainST							
(V Uab	Beport 2		LI N0\$BP\$urchMX01							
	nopos z zeropini je sentumi stali se sentumi false datasetafalse reasonCodesfalse nizmu e									
N P	dataet III MainMa							~		
Na										10000
∑rs										
Ų cos	Каналы универс	сального модуля		МЭК-	адреса	Каналов:	30	🈭 Доба	вить/удалиті	каналы
_ ₩ F	No. Illute	University	Denunuuuu	Uauauauau	Deer	111	Co.u		Illuana	
	№ шифр	паименование	Подключении	нач.значение	HOCI	шиф	еди	мире	шкала	
	1 Ц Связь	The second se	0	Неопределено				1 (*)		-
V SENDED COMMANDS COUNT	2 (V la	Ток, фаза А	0	Неопределено			A	2	0100	
ACTIVATED_REPORTS_COUNT	3 (10	ток, фаза в	0	неопределено			A	3	0.100	
PERIODICAL_READS_COUNT	4 (V IC	Ток, фаза С	0	Неопределено			A	4	0100	100
E 🌏 TC	5 <u>(⊻</u> Ua	Напряжение, фаза А	0	неопределено			кв	5	0.100	
🖳 Выключатель	6 (V Ub	Напряжение, фаза В	0	Неопределено			кВ	20	0100	
	7 (V Uc	Напряжение, фаза С	0	Неопределено			кВ	21	0100	
	8 (V Uab	Напряжение между фазам.	0	Неопределено			кВ	22	0100	
	9 (V Ubc	Напряжение между фазам.	0	Неопределено			кВ	23	0100	
TT TC5	10 (V Uca	Напряжение между фазам.	0	Неопределено			ĸЫ	24	0100	
TU TC6	11 <u>(V</u> P	Активная мощность	0	Неопределено			кВт	103	0100	
<u>тс</u> 7	12 (V Q	Реактивная мощность	0	Неопределено			кВАр	104	0100	
<u>П</u> тсв	13 (⊻ S	Полная мощность	0	Неопределено			кВА	105	0100	
עד 💊 דע	14 (¥ COS	Коэффициент мощности	0	Неопределено				106	0100	
Ц ВклОткл	15 (⊻ F	частота	0	неопределено			ГЦ	107	0100	

🚰 Добавление/удалени	е каналов			×
Имя	Описание			
Э 🔽 🛐 <u>Ячейка КРУ</u>				
🔽 🛄 Связь				
I ↓ Ia	Ток, фаза А			
	Ток, фаза В			
	Ток, фаза С			
🔽 🚺 Ua	Напряжение, фаза А			
Г 1 ∪ь	Напряжение, фаза В			
I M ∩ C	Напряжение, фаза С			
🔽 🕂 Uab	Напряжение между фазами А и В			
I ↓ Ubc	Напряжение между фазами А и С			
I ↓ Uca	Напряжение между фазами В и С			
I ↓ P	Активная мощность			
⊢ 🕂 Pa	Активная мощность, фаза А			
□ 🕂 Pb	Активная мощность, фаза В			
□ 1 Pc	Активная мощность, фаза С			
νVΩ	Реактивная мощность			
r ⊉ Qa	Реактивная мощность, фаза А			
r (∠ Qb	Реактивная мощность, фаза В			
r ∧ ac	Реактивная мощность, фаза С			
I ∧ S	Полная мощность			
⊢ <u>M</u> Sa	Полная мощность, фаза А			
⊢ 🕂 sb	Полная мощность, фаза В			
□ <u>V</u> Sc	Полная мощность, фаза С			
□	Коэффициент мощности, фаза А			
□ N COSb	Коэффициент мощности, фаза В			
□ COSc	Коэффициент мощности, фаза С			
I ∧ Cos	Коэффициент мощности			
IV F	Частота			
🗄 🔽 🥐 DIAG_TAGS				
🖽 🔽 🧑 TC				
🖽 🖂 🧑 ТУ				
	11- 	OK	071	000

Рассмотрим настройки модуля более детально. Посмотрим на окно эмулятора нашего устройства:

	ENIP2 • Data Model • BAYCTRL
IEDs	ENIP2BAYCTRL
🔜 ENIP2 👻	LN LLN0 Logical node zero
	LN LPHD1 Physical device information
IP address: All IPs of this computer	LN CSWI1 Switch controller
Port: 102 SCL path: D:\ENTEK Projects\61850 ЭНИП-2\e	CSWI2 Switch controller
	LN CSWI3 Switch controller
▶ GOOSE	LN CSWI4 Switch controller
A Reports	LN GGIO1 Generic process I/O
	LN MMTR1 Metering
	MMXU1 Measurement
R urchMX01	MSQI1 Sequence and imbalance
Setting Groups	XCBR1 Circuit breaker
✓ DataSets	LN XSWI1 Circuit switch
▲ LD BAYCTRL	LN XSWI2 Circuit switch
DS LLN0.MainMX	LN XSWI3 Circuit switch
DS LLN0.MainST	CILO1 Interlocking
🔺 Data Model	LN CILO2 Interlocking
LD BAYCTRL	IN CILO3 Interlocking
LN LLNO	
LN LPHD1	Cito4 Interlocking
LN CSWI1	

Физическое устройство (IED) имеет имя ENIP2, а логическое устройство (LD) имеет имя BAYCTRL. Чтобы в MMS-адресах тегов не указывать для каждого тега имя логического узла BAYCTRL, мы в настройке IED Name нашего модуля вписываем полное название ENIP2BAYCTRL/ (вместе с завершающей косой чертой). Далее для каждого тега мы можем уже использовать относительный адрес внутри LD, например для параметра Ia это будет строка MMXU1.A.phsA.cVal.mag.f[MX]. Клиент MЭK 61850-8-1 в ENLOGIC сам сложит две эти строки, и получит полный MMS-адрес тега: ENIP2BAYCTRL/MMXU1.A.phsA.cVal.mag.f[MX].

Общий принцип: полный MMS-адрес тега складывается из поля IED Name модуля и поля Адрес тега каждого тега путем простой «склейки» строк.

Настройка адреса тега:



Этот параметр в окне сервера 61850-8-1:

	ENIP2 • Data Model • BAY	CTRL • MMX	J1		
IEDs	MMXU1 Measuren	nent			
ENIP2	Name		Description		
	▶ D0 Mod		Mode		
IP address: All IPs of this computer	🕨 🔯 Beh		Behaviour		
Port: 102 SCL path: D:\ENTEK Projects\61850 ЭНИП-2\e	🕨 应 Health		State of the logical node related HW and SW		
	🕨 🔽 NamPlt		Name plate		
GOOSE	▶ DO TotW		Total real power in a three-phase circuit		
	🕨 D TotVAr		Total reactive power in a three-phase circuit		
	🕨 应 TotVA		Total apparent power in a three-phase circuit		
Re brcbST01	▶ DO TotPF		Average power factor for a three-phase circuit (per unit)		
R urcbMX01	🕨 应 Hz		Frequency		
Setting Groups	PPV		Phase to phase voltages		
▲ DataSets	🕨 D PhV		Phase to ground voltages		
ID BAYCTRL	4 DO A		Phase currents (IL1, IL2, IL3)		
DS LLN0.MainMX	🔺 应 phsA		(ACT, ACD) Trip or start event of phase A / (WYE) Value of phase A		
DS LLN0.MainST	🔺 DA cVal	[MX]	Deadbanded complex value		
⊿ Data Model	🔺 🔼 mag	[MX]	Deadbanded value		
A LD BAYCTRL	DA f	[MX]	Floating point value		
	▶ <mark>DA</mark> q	[MX]	Quality of the attribute(s) representing the value of the data		
	► DA t ENIP2BAYC	TRL/MMXU1./	A.phsA.cVal.mag.f he last change in one of the attribute(s) representing the valu		
	DA db MMS type:	Float			
	DO phsB		(ACT, ACD) Trip or start event of phase B / (WYE) Value of phase B		
LN CSWI4	▶ 🔽 phsC		(ACT, ACD) Trip or start event of phase C / (WYE) Value of phase C		
GGIO1	▶ DO net		Net current		
LN MMTR1	▶ 00 W		Phase active power (P)		
LN MMXU1	▶ D0 VAr		Phase reactive power (Q)		
LN MSQI1	► DO VA		Phase apparent power (S)		
LN XCBR1	▶ DO PF		Phase to ground power factor		
LN XSWI1	The second se				

Всплывающая подсказка показывает полный MMS-адрес данного параметра.

Замечание: для клиента МЭК 61850-8-1 в ENLOGIC принято указывать функциональное ограничение параметра в квадратных скобках в конце тега – она является частью полного MMS-адреса тега.

Клиент МЭК 61850-8-1 в ENLOGIC позволяет получать данные одновременно периодическим опросом, и подпиской на отчеты. Алгоритм работы драйвера протокола реализует автоматический поиск параметров в отчетах устройства, если отчеты определены в настройках клиента, и на них удается подписаться. Те параметры, которые не удается найти в отчетах – начинают автоматически опрашиваться с заданным периодом, период опроса задается настройкой модуля **Частота опроса**, в нашем примере мы поставили довольно большое значение 10 сек – специально для эксперимента.

Группа настроек модуля **Report 1** и **Report 2** задают клиенту МЭК 61850-8-1 в ENLOGIC настойки для подписки на отчеты.

Наш прибор ЭНИП-2 в свое конфигурации имеет два отчета.

Отчет **brcbST01** с функцией буферизации значений для набора данных (DataSet) **MainST**, содержащий некоторое кол-во дискретных параметров из логического узла GGIO1:

	ENIP2 • Reports • BAYCTRL • LLN0 • brcbST01				
IEDs	R brcbST01				
🔜 FNIP2 👻	 Control Block attributes 				
IP address: All IPs of this computer Port: 102 SCL path: D:\ENTEK Projects\61850 ЭНИП-2\e	Enabled Reserve time (seconds) Control Block reference Report ID DataSet reference Trigger options	false 0 ENIP2BAYCTRL/I ENIP2BAYCTRL/I ENIP2BAYCTRL/I DataChange, Ge	LN0\$BR\$brcbST01 LN0\$BR\$brcbST LN0\$MainST neralInterrogation		
GOUSE A Reports A LD BAYCTRL A LN LLN0	Buffer time (ms) Configuration revision Integrity period (ms) Owner	0 1 0 not present			
R urcbMX01	 Information about I Data 	ast sent Report			
Setting Groups DataSets LD BAYCTRL	Name GGIO1.Ind9		Description General indication (binary input)		
DS LLNO.MainMX DS LLNO.MainST	 D0 GGIO1.Ind10 D0 GGIO1.Ind11 D0 GGIO1.Ind12 		General indication (binary input) General indication (binary input) General indication (binary input)		
LD BAYCTRL	 ▶ № GGIO1.Ind13 ▶ ∞ GGIO1.Ind14 		General indication (binary input) General indication (binary input)		
LN LPHD1 LN CSWI1 LN CSWI2	DO GGIO1.Ind15 DO GGIO1.Ind16		General indication (binary input) General indication (binary input)		

Отчет **urcbMX01** без буферизации значений для набора данных (DataSet) **MainMX**, содержащий некоторое кол-во аналоговых параметров из логического узла MMXU1 (узел трехфазных измерений):

	ENIP2 • Reports • BAY	CTRL • LLN0 • urcbMX01			
IEDs	R urcbMX01				
	Control Block attributes				
	Enabled	false			
IP address: All IPs of this computer	Reserved Control Block reference	Taise ENIP2BAYCTRL/LLN0\$RP\$urcbMX01			
Port: 102 SCL path: D:\ENTEK Projects\61850 ЭНИП-2\e	Report ID	ENIP2BAYCTRL/LLN0\$RP\$urcbMX			
	DataSet reference	ENIP2BAYCTRL/LLN0\$MainMX			
► GOOSE	Trigger options	DataChange, GeneralInterrogation			
A Reports	Buffer time (ms) 0 Configuration revision 1				
D BAYCTRL	Integrity period (ms)	0			
	Owner	not present			
Re brcbST01	Information about I	ast sent Report			
R urcbMX01	⊿ Data				
Setting Groups	Name	Description			
▲ DataSets	▶ DO MMXU1.PPV	Phase to phase voltages			
▲ LD BAYCTRL	► DO MMXU1.A	Phase currents (IL1_IL2_IL3)			
DS LLN0.MainMX	MMXU1 Hz	Frequency			
DS LLN0.MainST	MMXU1W	Dhare active nower (D)			
Data Model		Phase active power (P)			
		Phase reactive power (Q)			
	NMXU1.VA	Phase apparent power (5)			
	MMXU1.PF	Phase to ground power factor			
	MMXU1.TotW	Total real power in a three-phase circuit			
	MMXU1.TotVAr	Total reactive power in a three-phase circuit			
	DO MMXU1.TotVA	Total apparent power in a three-phase circuit			
	MMXU1.TotPF	Average power factor for a three-phase circuit (per unit)			
IN MMTR1	MMXU1.PhV.ph	ISA (ACT, ACD) Trip or start event of phase A / (WYE) Value of phase A			
	▶ 🔯 MMXU1.PhV.ph	ISB (ACT, ACD) Trip or start event of phase B / (WYE) Value of phase B			
IN MSOI	▶ DO MMXU1.PhV.ph	ISC (ACT, ACD) Trip or start event of phase C / (WYE) Value of phase C			
LN XCBR1	▶ DO MMXU1.PhV.ne	t Net current			
LN GGIO1 LN MMTR1 LN MMXU1 LN MSQI1 LN XCBR1	 MMXU1.TotPF MMXU1.PhV.ph MMXU1.PhV.ph MMXU1.PhV.ph MMXU1.PhV.ph MMXU1.PhV.ne 	Average power factor for a three-phase circuit (per unit) isA (ACT, ACD) Trip or start event of phase A / (WYE) Value of phase A isB (ACT, ACD) Trip or start event of phase B / (WYE) Value of phase B isC (ACT, ACD) Trip or start event of phase C / (WYE) Value of phase C ist Net current			

В настройках клиента МЭК 61850-8-1 в ENLOGIC в группе **Report 1** задаем настройки для подписки на отчет **brcbST01**:

- Идентификатор: LLN0\$BR\$brcbST01
- Набор данных: LLN0\$MainST

В группе Report 2 задаем настройки для подписки на отчет urcbMX01:

- Идентификатор: LLN0\$RP\$urcbMX01
- Набор данных: LLN0\$MainMX

По аналогии с MMS-адресами тегов – здесь в полях Идентификатор и Набор данных прописываем относительный адрес, а для получения полного адреса клиент МЭК 61850-8-1 сам добавит к нему в начало префикс, который мы прописали в настройке IED Name – строку **ENIP2BAYCTRL**/ (вместе с завершающей косой чертой).

Замечания по формированию дерева тегов в системе ENLOGIC:

 Нет никакой зависимости между названиями тегов в дереве ENLOGIC и их расположению в этом дереве и MMS-адресом тега в источнике данных – сервере MЭК 61850-8-1. Представление устройства в виде тегов в дереве ENLOGIC, а значит далее и в SCADA, зависит только от нашего собственного инженерного видения. Мы (инженеры, а не разработчики SCADA) вполне можем сформировать дерево тегов так, что оно будет очень близко копировать структуру адресации в сервере МЭК 61850-8-1, но далеко не факт, что такое представление будет удобно для последующего использования в HMI SCADA.

- 2. В данной статье рассматривается настройка клиента МЭК 61850-8-1 с применением готовых шаблонов из файла iec61850-none-vendor.io: шаблон Ячейка КРУ содержит типовой набор сигналов TC/TУ/TИ по автоматизации ячейки подстанции 6/10 к, шаблон Модуль TC содержит универсальный набор из телесигналов, шаблон Точка измерений похож на шаблон Ячейка КРУ, но содержит только блок параметров измерений. При необходимости в процессе работы эти шаблоны можно легко расширять самостоятельно – добавлять необходимые параметры, или же сделать совсем новый шаблон для своих задач. Файл iec61850-nonevendor.io имеет структуру XML, внутри устроен очень просто, и его легко редактировать редактором типа Notepad++ (с подсветкой синтаксиса XML).
- 3. Кроме механизма шаблонов также можно конфигурировать клиент МЭК 61850-8-1 и формировать дерево тегов ENLOGIC используя таблицы EXCEL. Но данный вариант стоит рассматривать для тех случаев, когда источник данных – сервер МЭК 61850-8-1 имеет большое адресное пространство, и конфигурации отдельных серверов индивидуальны, и поэтому нет никакого смысла для одноразового использования делать для такого сервера шаблон в файле IO.
- 4. В будущей версии клиента МЭК 61850-8-1 в ENLOGIC будет добавлена возможность формирования переменных из CID-файла.

Кроме тегов из реального прибора клиент МЭК 61850-8-1 также имеет служебные теги:

Тег **Связь** для соблюдения единой идеологии работы объектов HMI SCADA находится в корне модуля, и показывает наличие связи с сервером МЭК 61850-8-1.

В группе DIAG_TAGS дополнительные информационные теги:

- CONNECTION_TIME_IN_SEC длительность связи с сервером MMS
- RECEIVED_IO_COUNT кол-во принятых значений
- SENDED_COMMANDS_COUNT кол-во посланных команд управления
- ACTIVATED_REPORTS_COUNT кол-во активированных отчетов
- PERIODICAL_READS_COUNT кол-во значений, запрашиваемых опросом (не отчетами)

Значения для этих тегов клиент МЭК 61850-8-1 в ENLOGIC формирует самостоятельно.

Итак, конфигурация для контроллера ENLOGIC готова, загружаем ее в эмулятор контроллера, эмулятор автоматически перезагружается, и через несколько секунд в окне ENLOGIC видны данные от сервера МЭК 61850-8-1:

🧧 Контроллеры - EnLogic	
<u>Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>У</u> тилиты По <u>м</u> ощь	
	••
4 • • B 🗙 🖬 B 📴 😫 🗱	
Конфигурация	Отладка
🗖 🦪 Контроллер (опрос)	
👶 Задачи пользователя	
🖽 🗮 Каналы ввода/вывода	
🖽 📉 МЭК 61850-8-1 клиент	
🗆 📓 ЭНИП-2	
Ц Связь	True
i ia	0,00
L th	0,00
	0,00
<u> </u>	0,00
L ↔ np	0,00
	0,00
Uab 💭	0,00
	0,00
/V Uca	0,00
	0,00
(V Q	0,00
/V S	0,00
	0,00
	0,00
	22
V CONNECTION_TIME_IN_SEC	11
	31
V ACTIVATED DEPODTO COUNT	0
ACTIVATED_REPORTS_COUNT	2
TC	4
	DBundof
	Ealea
	False
TU TC7	False
TU TC8	False
	10 (100 (10 (1))
П ВклОткл	-

Теги в корневой группе модуля – измерения, берутся из сервера МЭК 61850-8-1 из логического узла MMXU1 – трехфазные измерения.

Теги в группе ТС берутся из разных логических узлов:

• **TC1-TC8** это сигналы логического узла GGIO1 – Ind9-Ind16, в модуле ЭНИП-2 эти сигналы отображаются на 8 входов модуля

• У тега Выключатель MMS-адрес тега мы задали как CSWI1.Pos.stVal[ST] – это значит что сигнал положения выключателя (и идеологии ENLOGIC и SCADA) мы берем из логического узла CSWI1 - класс логического узла оперативное управление коммутационным аппаратом

Также в группе ТУ сигнал управления **Вкл/Откл** также берется из этого же узла CSWI1 – адрес тега **CSWI1.Pos.Oper.ctlVal[CO]**.

В эмуляторе сервера 61850-8-1 в программе IEDScout можно менять значения переменных.

	ENIP2 • Data Model • BAYCT	RL • CS\	W11	Конфигурация	Отладка				
IEDs		IN CSWII Switch control	ar		С Контроллер (опрос)				
line in the second s		CSWII SWICH CONTON	ei		🗆 🚍 Каналы ввода/вывода				
🛃 ENIP2		Name		Value	🔲 👿 МЭК 61850-8-1 клиент				
		🕨 D Mod		on	🗆 💽 ЭНИП-2				
IP address: All IPs of this compute	er	🕨 应 Beh		on	Ц Связь	True			
Port: 102 SCL path: D:\ENTEK Projects\61850 ЭНИП-2\e		• 🖸 Health		OF	<u>(V</u> la	0,00			
				Ŭ.K		0,00			
N GOOSE	2	NamPlt				0,00			
P 00032		🔺 D Pos		intermediate-state	₩ Ub	0,00			
A Reports		DA SBOw	[CO]		₩ Uc	0.00			
A D BAYCIRL		• DA Oper	ICO1		Vab	0,00			
▲ LN LLN0		N DM Canad	1001		🔁 Ubc	0,00			
Res brcbST01		Cancel	[00]		₩ Uca	0,00			
R urcbMX01		DA stVal	[ST]	intermediate-state	A P P	0,00			
Setting Groups		🕨 🖸 q	[ST]	good		0,00			
▲ DataSets		▶ DA t	[ST]	26.07.2019 11:40:19.104	V S	0,00			
LD BAYCTRL		DA ctiModel	[CF]	sbo-with-enhanced-security		0,00			
DS 11 N0.MainMX			1411	see mer enances second		0,00			
DS LINO MoinST	·····				CONNECTION TIME IN SEC	141282			
	🝇 Change da	ita of the IED		0 – □ ×	✓ RECEIVED_IO_COUNT	585			
	ENUDODAVCT				SENDED_COMMANDS_COUNT	0			
A LD BAYCIRL	ENIPZBAYCH	RL/CSWIII.Pos.stvai			▲ ACTIVATED_REPORTS_COUNT	2			
	Name		Value			4			
LPHD1	Ivanie		value			Disusda			
LN CSWI1	DA stVal	[ST]	00 [ir	ntermediate-state] 🔹		True			
LN CSWI2					μ τc2	False			
LN CSWI3					П тсз	True			
LN CSWI4					<u></u> TC4	False			
LN GGIO1					및 TC5	True			
IN MMTR1	*****				LU TC6	False			
						True			
IN MMX01						False			

Неопределенное состояние коммутационного аппарата (DP=00):

Ошибочное состояние коммутационного аппарата (DP=11):

	ENIP2 • Data Model • BAYCTRL •	CSWI1	Конфигурация	Отладка
IEDs			📃 🖾 🎸 Контроллер (опрос)	
	LN CSWI1 Switch controller		🤮 Задачи пользователя	
ENIP2	Name	Value	⊟ → каналы ввода/вывода	
	▶ D0 Mod	on	🗆 🙀 энип-2	
IP address: All IPs of this computer	Reh	on	🛛 🖳 Связь	True
Port: 102	N N Linelik	Oh	<u>∧</u> la	0,00
SCL path: D:\ENTEK Projects\61850 ЭНИП-2\e	rieaith	UK .		0,00
▶ GOOSE	NamPlt			0,00
A Basanta	🔺 D Pos	bad-state	₩ Uh	0.00
	▶ DA SBOw [C	0]	N Uc	0.00
A LD BAYCIKL	► DA Oper IC	01	Vab	0,00
	Cancel IC		<u>∕</u> Ubc	0,00
Re brcbST01	Cancel [C	0]	Uca	0,00
R urcbMX01	DA stVal [ST]	bad-state	₩ P	0,00
Setting Groups	▶ <mark>DA</mark> q [ST] good		0,00
▲ DataSets	▶ DA t [!	ST] 26.07.2019 11:40:19.104	A cos	0,00
LD BAYCTRL	DA ctlModel [([F] sbo-with-enhanced-security	₩ F	0.00
DS LLNO.MainMX			🖬 🧕 DIAG_TAGS	
DS LLNO.MainST 🛛 🙀 Change d	data of the IED	? _ □ ×	CONNECTION_TIME_IN_SEC	141392
∡ Data Model			V RECEIVED_IO_COUNT	629
LD BAYCTRL ENIP2BAYC	TRL/CSWI1.Pos.stVal		ACTIVATED REPORTS COUNT	0
			V PERIODICAL READS COUNT	4
IN IPHD1	V	alue		
LN CSWI1	al [ST]	11 [bad-state] 🔹 💌	- 🛄 Выключатель	DP invalid
LN CSWI2		8441. 1944 - 1945 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947		True
IN CSWIB				Faise
			TTC4	False
CSWI4			tu rcs	True
GGIOT			1 тс6	False
EN MMTR1			빝 тс7	True
IN MMXU1				False

Также эмулятор IEDScout умеет имитировать работу функционального блока в части отработки команд телеуправления, изменяя состояние выходного сигнала CSWI1.Pos.stVal[ST], поэтому подавая команды в тег Вкл/Откл мы автоматически видим изменение состояния тега Выключатель.

Включение:

🖻 🥥 TC	
🖳 Выключатель	DP on
_Ш тс1	True
́Ш тС2	False
тсз	True
민 тс4	False
민 тс5	True
тс6	False
⊸Щ тс7	True
⊔П тс8	False
🗆 🥥 ТУ	
Ц ВклОткл	True

Отключение:

🖻 🙆 TC	
🖳 Выключатель	DP off
.Щ тс1	True
	False
-Щ тсз	True
.Щ тс4	False
	True
	False
	True
니미 тсв	False
🗆 🥝 ТУ	
Ц ВклОткл	False

Лог формирования команд управления в эмуляторе контроллера ENLOGIC:

EnLogic emulator		<u>_%</u>		×
🕨 🔂 🔛	UDP port. 30292	Scroll log		
11:36:20.673 11:36:20.674 11:36:20.675 11:36:20.675 11:36:20.675 11:36:20.675 11:36:20.677 11:36:20.677 11:36:20.677 11:36:25.680 11:36:33.358 11:36:33.358 11:36:33.359 11:36:33.359	RunAllTasks RunAllTasks IEC61850_API_S RunAllTasks RunAllTasks RunAllTasks RunAllTasks ThreadInvoke ThreadInvoke IEC61850_Callb WRITE_PARAM_FU WRITE_PARAM_FU PRINT_TYPE_AND WRITE_PARAM_FU	Start communication task MODBUS TCP Start serial task #01 (IEC61850) tartOprosCommon call StartOprosCommon() IEC task started All tasks prepared Free memory pool = 2097151 Kb Watch dog disabled 3HUN-2, Sleep(5000) 3HUN-2, start ackDiagData MMS 3HUN-2: DIAG_TAG_CONNECTION_STATE = 1 NC enter NC NumParam = 29 _VALUE IOTYPE_BOOLEAN = True NC write param is ok		^
11:36:33.836 11:36:33.880 11:36:33.884 11:42:05.278 11:42:05.611 11:42:05.617 11:42:05.623 11:42:05.638 11:42:05.638 11:42:05.690 11:42:05.693	WriteTagContro WriteTagContro WriteTagContro WRITE_PARAM_FU WRITE_PARAM_FU PRINT_TYPE_AND WRITE_PARAM_FU IEC61850_OneSt WriteTagContro WriteTagContro	<pre>I BOOLEAN type: Tag=CSWI1.Pos.Oper.ctlVal[CO], value=1 operate success CONTROL_MODEL_DIRECT_ENHANCED 1CommandTerminationHandler Received CommandTermination NC enter NC NumParam = 29 _VALUE IOTYPE_BOOLEAN = False NC write param is ok ep Write command to tag: CSWI1.Pos.Oper.ctlVal[CO] 1 BOOLEAN type: Tag=CSWI1.Pos.Oper.ctlVal[CO], value=1 1 operate success CONTROL_MODEL_DIRECT_ENHANCED 1CommandTerminationHandler Received CommandTermination</pre>	1 n+ 0 n+	~

Отметим, что приход сигнала CSWI1.Pos.stVal[ST] происходит не сразу, а с задержкой несколько секунд. Это происходит по причине того, что этот сигнал в текущей конфигурации модели 61850 в ЭНИП-2 не находится в наборе данных, используемом для отсылки информации по изменению – сейчас там лежат только сигналы логического узла GGIO1. Поэтому сигнал CSWI1.Pos.stVal[ST] опрашивается периодическим опросом, который в нашей текущей конфигурации происходит с периодом 10 сек.

Ну и наконец изменим IP-адрес сервера 61850 в нашей конфигурации на адрес реального прибора ЭНИП-2, и загрузим конфигурацию в эмулятор контроллера:

								_
) • • × • • • 🗄 🛣 • •	- 🗰 📕	0) -	4	🍫 🖹 🔳 Поиск к	онтроллера		
🔴 🌑 🛛 💥 📲 🖲 🔡 🏠 🗱			Унив	ерсальный о	бъект			
онфигурация	Отладка		Общ	ие настройк	и			_
👶 Задачи пользователя			Имя	объекта ЭНИ	П-2	Комментарий		_
🖂 듣 Каналы ввода/вывода			N ≌ 1	Контроллер	телемеханики пля ячейки)	CPH 6/10/20 KB . no	томков объ	ект
🖽 📉 МЭК 61850-8-1 клиент			Cnot					
🖹 📲 ЭНИП-2			LBUN		MMS	192169.0.14		_
Связь	True		TC	адрес сервере Ълогт сервере	- MMC	102		_
	0,00		ПСР-порт сервера ммз 10.					_
	0,00		11.			10000		
AV 11a	213.02		90	iciora oripoca				
₩ Ub	98 92		He	port I		LLINU\$BH\$DICDS101	N 7.1	_
N Uc	98.88		-	options		dchg=true qchg=true s	eqNum=false	
V Uab	125,16		dataset LL Report 2 LL			LNU\$Main51		
V Ubc	0,00					LLNU\$HP\$urcbMXU1	LN0\$RP\$urcbMX01	
V Uca	124,88		options			dchg=true qchg=true seqNum=false		
<u>∧</u> P	0,00			dataset		LLN0\$MainMX		
₩a	0,00							
<u>∧</u> s	0,00				1			
<u>(V</u> cos	2		Кан	алы универс	ал МЭК-адреса Каналов: 3) 📑 Добавить	/удалить ка	на
	50,01		No	Шифр	Наименование	Полкоючений	Текущее з	на
	474	-	101			0	True	
A RECEIVED TO COUNT	4/1		-	A/ Is	Tay trace A	0	0.00	-
	0		2		Tok, wasa A	0	0,00	
V SENDED COMMANDS COUNT			3	10	ток, фаза в	0	0,00	
V SENDED_COMMANDS_COUNT	2			At .	T I O		0,00	
✓ SENDED_COMMANDS_COUNT ✓ ACTIVATED_REPORTS_COUNT ✓ PERIODICAL READS COUNT	2		4		Ток, фаза С	U		
✓ SENDED_COMMANDS_COUNT ✓ ACTIVATED_REPORTS_COUNT ✓ PERIODICAL_READS_COUNT	2 0		4 5	A Ic A Ua	Ток, фаза С Напряжение, фаза А	0	213,92	
∑ SENDED_COMMANDS_COUNT	2 0 DP undef		4 5 6		Ток, фаза С Напряжение, фаза А Напряжение, фаза В	0	213,92 98,92	
∑ SENDED_COMMANDS_COUNT	2 0 DP undef True		4 5 6 7	V Ic V Ua V Ub V Uc	Ток, фаза С Напряжение, фаза А Напряжение, фаза В Напряжение, фаза С	0 0 0	213,92 98,92 98,88	
✓ SENDED_COMMANDS_COUNT ✓ ACTIVATED_REPORTS_COUNT ✓ PERIODICAL_READS_COUNT □ ③ TC □ Выключатель □ TC1 ↓ TC1 ↓ TC2	0 DP undef True False		4 5 6 7 8	V Ic V Ua V Ub V Ub V Uc V Uab	Ток, фаза С Напряжение, фаза А Напряжение, фаза В Напряжение, фаза С Напряжение между фазам	0 0 0 1 0	213,92 98,92 98,88 125,16	
✓ SENDED_COMMANDS_COUNT ✓ ACTIVATED_REPORTS_COUNT ✓ PERIODICAL_READS_COUNT I <	2 0 DP undef True False False		4 5 6 7 8 9	↓ Ic Ua VUb VUb VUc Vub Vub Vub Vub Vub	Ток, фаза С Напряжение, фаза А Напряжение, фаза В Напряжение, фаза С Напряжение между фазам Напряжение между фазам	0 0 0 1 0 1 0	213,92 98,92 98,88 125,16 0,00	
✓ SENDED_COMMANDS_COUNT ✓ ACTIVATED_REPORTS_COUNT ✓ PERIODICAL_READS_COUNT I	2 0 DP undef True False False False		4 5 7 8 9 10	↓ IC Ua Ub VUb Ub Ub Ub Ubc Ubc	Ток, фаза С Напряжение, фаза А Напряжение, фаза В Напряжение, фаза С Напряжение между фазам Напряжение между фазам Напряжение между фазам	0 0 0 0 0	213,92 98,92 98,88 125,16 0,00 124,88	
✓ SENDED_COMMANDS_COUNT ✓ ACTIVATED_REPORTS_COUNT ✓ PERIODICAL_READS_COUNT Image: Comparison of the second secon	2 0 DP undef True False False False False		4 5 7 8 9 10 11	V IC Ua Ub Ub Ub Ub Ub Ub Ub Ub Ub Ub Ub Ub V V V V	Ток, фаза С Напряжение, фаза А Напряжение, фаза В Напряжение, фаза С Напряжение между фазам Напряжение между фазам Напряжение между фазам Активная мощность	0 0 0 1 0 1 0 1 0 0	213,92 98,92 98,88 125,16 0,00 124,88 0,00	
Y SENDED_COMMANDS_COUNT ✓ ACTIVATED_REPORTS_COUNT ✓ PERIODICAL_READS_COUNT I O TC □ Bыключатель □ TC1 □ TC2 □ TC3 □ TC4 □ TC5 □ TC6	2 0 DP undef True False False False False False		4 5 7 8 9 10 11 12	V LC Ua Ub Ub Ub Ub Ub Ub V Ub C Ub C Q	Ток, фаза С. Напряжение, фаза А. Напряжение, фаза В. Напряжение, фаза С. Напряжение между фазам. Напряжение между фазам. Напряжение между фазам. Активная мощность.	0 0 0 1 0 1 0 0 0 0	213,92 98,92 98,88 125,16 0,00 124,88 0,00 0,00	
✓ SENDED_COMMANDS_COUNT ✓ ACTIVATED_REPORTS_COUNT ✓ PERIODICAL_READS_COUNT Image: Comparison of the second secon	2 0 DP undef True False False False False False False False		4 5 7 8 9 10 11 12 13	∑ IC Ua Ub V Ub V Uc V Ubc V Uca V Vca V Vca V Vca V Vca V Vca V Vca V Vca V Vca V Vc V Vc	Ток, фаза С Напряжение, фаза А Напряжение, фаза В Напряжение, фаза С Напряжение между фазам Напряжение между фазам Напряжение между фазам Активная мощность Полная мощность	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	213,92 98,92 98,88 125,16 0,00 124,88 0,00 0,00 0,00	
✓ SENDED_COMMANDS_COUNT ✓ ACTIVATED_REPORTS_COUNT ✓ PERIODICAL_READS_COUNT □ Выключатель □ TC1 □ TC2 □ TC3 □ TC4 □ TC5 □ TC6 □ TC7 □ TC8	2 0 DP undef True False False False False False False False		4 5 7 8 9 10 11 12 13 14	↓ IC ↓ Ua ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	Ток, фаза С. Напряжение, фаза А. Напряжение, фаза В. Напряжение, фаза С. Напряжение между фазам. Напряжение между фазам. Напряжение между фазам. Активная мощность. Реактивная мощность. Козффициент мощности.	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	213,92 98,92 98,88 125,16 0,00 124,88 0,00 0,00 0,00	
✓ SENDED_COMMANDS_COUNT ✓ ACTIVATED_REPORTS_COUNT ✓ PERIODICAL_READS_COUNT □ TC □ TC1 □ TC1 □ TC2 □ TC3 □ TC4 □ TC5 □ TC6 □ TC7 □ TC8 □ TV	2 0 DP undef True False False False False False False False		4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15	∑ IC Ua Ub Ub Uc Ubc Uca P Q S COS F	Ток, фаза С Напряжение, фаза А Напряжение, фаза В Напряжение, фаза В Напряжение между фазам Напряжение между фазам Напряжение между фазам Активная мощность Реактивная мощность Полная мощность Козффициент мощности Частога	0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	213,92 98,92 98,88 125,16 0,00 124,88 0,00 0,00 0,00 - 50,01	
V SENDED_COMMANDS_COUNT V ACTIVATED_REPORTS_COUNT V PERIODICAL_READS_COUNT □ TC1 □ TC1 □ TC2 □ TC3 □ TC4 □ TC5 □ TC6 □ TC7 □ TC8 □ STY □ BKЛОТКЛ	2 0 DP undef True False False False False False False False		4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15	∑ IC Ua Ub Ub Uc Ubc Ubc Ubc Uca P Q S COS F	Ток, фаза С Напряжение, фаза А Напряжение, фаза В Напряжение между фаза С Напряжение между фазам Напряжение между фазам Активная мощность Реактивная мощность Полная мощность Коэффициент мощности Частота	0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0	213,92 98,92 98,88 125,16 0,00 124,88 0,00 0,00 - 50,01	

Для прибора ЭНИП-2 также была немного скорректирована конфигурация в части списка объектов в наборах данных, поэтому теперь служебный тег PERIODICAL_READS_COUNT показывает значение 0, что означает, что все параметры успешно запрашиваются через механизм отчетов.